



ECOS SecureBootStick®

Wie Sie den Bootsplash auf dem ECOS SecureBootStick® umstellen

Anleitung

Version: 1.2

Datum: 01/2025

IT-Security Solutions

Made in Germany

Wie Sie den Bootsplash auf dem ECOS SecureBootStick® umstellen

Ein Bootsplash (oder auch Bootscreen) bezeichnet die grafische Anzeige des Bootprozesses, die das Betriebssystem beim Hochfahren eines Computers lädt. Wenn der ECOS SecureBootStick (SBS) bis zur PIN-/Passworteingabe bootet und dann abstürzt, kann dies daran liegen, dass der Grafikchipsatz die Anzeige des grafischen Bootsplash nicht unterstützt. Das Ergebnis: Die Anzeige friert ein oder der Bildschirm wird schwarz. In diesem Fall können Sie den Bootsplash im Bootmenü des ECOS SecureBootStick auf einen Text-Bootsplash umstellen.

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1

Schließen Sie Ihren SBS an einen USB-Port Ihres Computers an.

Starten Sie Ihren Computer.

Sobald das SBS-Bootmenü erscheint, brechen Sie den automatischen Startvorgang mit den Pfeiltasten ↓ ↑ ab.

Wählen Sie mit der Pfeiltaste ↓ **Erweiterte Optionen** und bestätigen Sie mit ENTER.



2

Wählen Sie mit der Pfeiltaste ↓ **Boot-Optionen einstellen** und bestätigen Sie mit ENTER.



3

Navigieren Sie mit der Pfeiltaste ↓ zu
**Splashscreen beim Booten: Grafischer
Bootsplash** und bestätigen Sie mit ENTER.



4

Wählen Sie mit der Pfeiltaste ↓ **Textmodus
Bootsplash** und bestätigen Sie mit ENTER.

Der SBS startet mit einem Text-Bootsplash.

