



Quick Start Guide

ECOS SECURE BOOT STICK [SX/FX]

1. Falls die Smartcard noch nicht eingelegt ist, brechen Sie diese aus und legen Sie sie am unteren Ende in die Schublade des Sticks ein.
2. Verbinden Sie den ECOS SECURE BOOT STICK mit Ihrem PC oder Mac.
3. Booten Sie Ihren Rechner. Der Rechner muss dazu im BIOS auf USB-Boot umgestellt werden oder Sie müssen den ECOS SECURE BOOT STICK als temporäres Bootdevice auswählen.
4. Sofern Ihr Rechner im LAN eingebunden ist, nutzt Ihr Stick dieses als Internet-Verbindung. WLAN oder LTE sind über das Netzwerk-Symbol unten rechts in der Task-Leiste nutzbar.

Wenn Ihr Boot Stick bereits durch Ihren Administrator vorkonfiguriert wurde, bitte mit Punkt 9 fortsetzen.

5. Nach kurzer Zeit startet automatisch das Easy-Enrollment, welches Ihren Stick für die erste Benutzung konfiguriert.



6. Falls keine LAN-Verbindung besteht, starten Sie den Enrollment-Vorgang erneut, nachdem Sie eine Verbindung zu LTE oder zum WLAN hergestellt haben.
7. Sie werden nach kurzer Zeit zur Eingabe des PIN-Codes der Smartcard aufgefordert. Geben Sie diesen auf der Tastatur des Sticks ein und bestätigen ihn mit der ✓-Taste.
8. Nach abgeschlossenen Easy-Enrollment starten Sie den Stick einmal neu.
9. Sobald der Stick während des Boot-Prozesses blinkt, geben Sie den PIN-Code der Smartcard auf der Tastatur des Sticks ein und bestätigen ihn mit der ✓-Taste.
10. Wenn der Stick fertig gestartet hat, wählen Sie Ihr Zielsystem aus und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Eine ausführliche Anwender-Dokumentation sowie hilfreiche Informationen zur Vorbereitung Ihres Rechners - sofern benötigt - finden Sie unter:

www.ecos.de/handbuch/anwender